



# Reed

Muse3C

## **Проигрыватель ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ**

**User manual**



reddot design award  
winner 2015



Рисунок 1

1. Установите коробку в положение, обозначенное маркировкой на боковой стороне упаковки. (Рисунок 1).



Рисунок 2

2. Распакуйте проигрыватель во время чтения руководства пользователя. (Рисунок 2).



Рисунок 3

3. Извлеките верхний слой упаковки (Рисунок 3).



*Рисунок 4*

- 4. Извлеките все аксессуары, кроме большой коробки.  
(Рисунок 4).**



*Рисунок 5*

- 5. Выньте диск проигрывателя.  
(Рисунок 5).**



*Рисунок 6*

- 6. Выньте средний слой упаковки  
(Рисунок 6).**



Рисунок 7

7. Выньте большую картонную коробку (Рисунок 7).



Рисунок 8

8. Извлеките проигрыватель и поместите его в специально отведенное место рядом со специальным звуковым оборудованием (Рисунок 8). **ВНИМАНИЕ! Проигрыватель тяжелый (25 кг / 55 фунтов), поэтому не стесняйтесь обращаться к своему другу за помощью.**



Рисунок 9

9. Когда включаем функцию роликового привода; (рисунок 9)

а) надо отвинтить транспортные винты (с красными точками) с обоих моторов.

б) проверьте, чтобы моторы двигались свободно



Рисунок 10

с) Проверить переключатель, чтобы стоял в позиции **РОЛИК/FRICTION** (Рисунок 10)



Рисунок 11

**10. Когда включен пасиковый привод:** (Рисунок 11)  
а) Проверьте, надежно ли закреплены транспортные винты (с красными точками), по необходимости закрепите вручную.  
б) Возьмите ремень из коробки, наденьте его на шкифы обоих моторов и ведущего ролика. (Рисунок 11)



Рисунок 12

с) Переключатель стоит в позиции **Belt/Пасик** (Рисунок 12)

Ссылка для просмотра вариантов переключения с ролика на пасик  
<https://www.youtube.com/watch?v=ijYZINEBO60>



Рисунок 13

**11. Поместите диск на ось проигрывателя (Рисунок 13).**



Рисунок 14

**12. Точки-метки на диске и оси проигрывателя должны быть совмещены (Рисунок 14).**



Рисунок 15

**13. Подключите источник питания к проигрывателю и подключите его к розетке:**

**- 220 В - 240 В, 50 Гц или  
- 110 В - 130 В, 60 Гц (по запросу).**

**14. После подключения проигрывателя к источнику питания:**

**а) горит красный светодиод рядом с 0 (рисунок 15).**





Рисунок 16

**b) появляется зеленый свет через отверстия диска (Рисунок 16)**



Рисунок 17

**c) включается любая комбинация светодиодов в инклинометре (цифровой уровень) (Рисунок 17).**

**d) для включения и выключения инклинометра проигрывателя нажмите одновременно кнопки «0» и «33».**

**e) инклинометр не работает, когда диск движется.**



Рисунок 18

**15. Регулируя ножки проигрывателя вверх или вниз, установите проигрыватель в горизонтальное положение, то есть пока не погаснут все светодиоды (Рисунок 18). Светодиоды рядом со стрелками показывают направление регулировки (вверх или вниз) левой или правой ножки.**



Рисунок 19

16. Проигрыватель включается нажатием соответствующей кнопки скорости проигрывателя (33 или 45). Затем:

а) красный светодиод 0 гаснет, а зеленый светодиод горит рядом с выбранной кнопкой скорости (Рисунок 19).



Рисунок 20

б) стабильность вращения диска обозначена постоянной зеленой подсветкой отверстий (Рисунок 20)

с) если диск не начинает двигаться или его вращение затруднено, через 5 секунд проигрыватель выключается; если скорость вращения нестабильна, одновременно загораются зеленый и красный светодиоды скорости.



Рисунок 21

17. Тонармы (один или два) устанавливаются с помощью гониометра (Рисунок 21).





Рисунок 22

18. Положение установки тонарма, в зависимости от его длины, изменяется поворотом (относительно друг друга) двух базовых дисков тонарма - внешнего (большого), который фиксируется с помощью винта (Рисунок 22) и внутреннего (малого), изображенного на рисунке. Рисунок 23. Для винтового крепления используйте шестигранный ключ с шестигранной головкой (1,5 мм) (в комплекте).



Рисунок 23

19. Для установки тонармов с различными установочными схемами используйте различные внутренние базовые диски для тонармов (маленькие).

20. Если проигрыватель не используется более 7 минут, он переходит в спящий режим - только красный светодиод 0 указывает, что проигрыватель подключен к источнику питания. Проигрыватель возвращается в рабочий режим после нажатия любой из кнопок или перемещения диска.

21. Чтобы переключать индикатор скорости вращения проигрывателя (зеленая подсветка под диском) между включением и выключением, нажмите одновременно кнопки «0» и «45».

#### Технические характеристики Reed Muse 3С

Тип привода	Двухмоторный, роликовый или пассиковый
Скорости вращения	33,4 и 45 об/мин.
Система контроля скорости	Кварцевая стабилизация (PLL)
Максимальное отклонение скорости	0.003 %
Блок питания	DC 12V, 100 – 240V AC адаптер
Точность инклинометра	1 мм/метр

<b>Размеры проигрывателя</b> (Д x Ш x В)	550 x 420 x 240 мм
<b>Размеры упаковки</b> (Д x Ш x В)	650 x 520 x 350 мм
<i>Вес проигрывателя</i>	25 кг
<i>Вес проигрывателя в упаковке</i>	29 кг
Тонармы	Два, от 9,5" to 12"